



Fulgurant

DÉGRISEUR BOIS DUR

- Dégrise & Restaure
- Action immédiate

” CARACTÉRISTIQUES

Le dégriseur redonne au bois son aspect d'origine. Il élimine le grisaillement ainsi que les taches et salissures sur tous types de bois.

☰ MODE D'EMPLOI

- Mouiller le bois avec un arrosoir ou un tuyau d'arrosage.
- Appliquer généreusement le produit à la brosse ou à l'éponge.
- Laisser agir 10 minutes sans laisser sécher. Rincer à l'eau et laisser sécher. Si nécessaire, répéter l'opération.
- Dans le cas de surfaces verticales, travailler de haut en bas.

! RECOMMANDATIONS

- Ne pas diluer, prêt à l'emploi.
- Appliquer ensuite la protection choisie.
- Utiliser et conserver hors de portée des enfants.

RF BEVIL	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
3336060	Dégriseur bois dur	 5400258360607	1L	6

www.chembo-bevil.eu