



SCHOORSTEENVEGER

- Verwijdert effectief roet en teer voor een grondige reiniging van luchtkanalen rook.
- Zorgt voor de trek van het rookkanaal over het gehele traject voor betere prestaties van het apparaat
- Garantie contract.

” KENMERKEN

De Fulgurant schoorsteenveger bevat een actief ingrediënt dat roet en teer in uw kachel of haard losmaakt en afbreekt. Het wordt aanbevolen voor roetverwijdering aan het begin en einde van het stookseizoen of voor tweemaandelijks onderhoud. De schoorsteenveger optimaliseert de warmteafgifte van uw verwarmingsinstallatie. Het is geschikt voor gebruik in open en gesloten haarden, met gemetselde of rookkanalen, inclusief roestvrijstalen rookkanalen, en voor houtkachels.

☰ GEBRUIKSAANWIJZING

- Steek de haard of kachel aan en laat het vuur ongeveer een uur branden om het rookkanaal op te warmen en een goed bed van sintels te krijgen.
- Haal de houtblok uit de kartonnen doos en leg het op de sintels zonder het uit de papieren verpakking te halen.
- Laat de houtblok langzaam branden. De vrijgekomen dampen zullen inwerken op het roet en de scherven om ze los te maken en te vernietigen.

Zodra de houtblok is opgebrand, kunt u terug brandstof aanvullen. De werking van de Fulgurant houtblok gaat door tijdens de volgende vuren: het roet vliegt weg dankzij de trek, het teer versteent, droogt op en valt enkele weken later in de haard.

Gebruiksfrequentie : Gebruik de schoorsteenveger één of twee keer per jaar.

! AANBEVELINGEN

- Droog bewaren.
- OPGELET: Het jaarlijks mechanisch vegen van de schoorsteen blijft volgens de geldende voorschriften verplicht.
- Buiten het bereik van kinderen houden.

RF BEVIL	BENAMING	EAN CODE	BEVATTENDE	UVC
1002050	Schoorsteenveger	 5400258020501	1 eenheid	12

www.chembo-bevil.eu